

INSTRUCCIONES – KIT PARA FABRICAR PIEZAS DE YESO

La proporción recomendada para obtener piezas resistentes es:

- 2 partes de yeso
- 1 parte de agua

Ejemplo:

- 200 ml de agua → 400 g de yeso
- 1 kg de yeso → aproximadamente 700 ml de agua

Paso 1 — Preparar el área de trabajo

Antes de comenzar:

- Trabaja sobre una superficie plana
- Tené todos los materiales a mano
- Colocá los moldes sobre una mesa firme
- Usá los guantes incluidos para trabajar más cómodo

Tip: El yeso fragua rápido, por eso es importante tener todo preparado antes de mezclar.

Paso 2 — Medir el agua

1. Colocá agua en el jarrito plástico
 2. Usá la cantidad que necesites según las piezas que quieras hacer
- Recordá la proporción indicada más arriba

Paso 3 — Agregar el yeso

1. Agregá el yeso lentamente sobre el agua
2. No vuelques todo de golpe
3. Dejá que el yeso absorba el agua durante unos segundos

Importante:

- Siempre agregar yeso sobre el agua
- No agregar agua sobre el yeso (evita grumos)

Paso 4 — Mezclar

1. Mezclá suavemente con la cuchara de madera
2. Revolvé hasta obtener una mezcla homogénea
3. La consistencia debe ser similar a un yogur líquido

Evitar:

- Mezclar muy rápido (genera burbujas)
- Mezclar demasiado tiempo (acelera el fraguado)

Tiempo de trabajo aproximado: 5 a 10 minutos

Paso 5 — Verter en los moldes

Verté la mezcla lentamente en los moldes incluidos

Tip:

- Golpeá suavemente el molde contra la mesa para eliminar burbujas
- Llená despacio para un mejor acabado

Paso 6 — Dejar secar

Dejá reposar las piezas:

- Sin mover los moldes
- A temperatura ambiente
- Tiempo aproximado: 30 a 60 minutos

Importante:

- No desmoldar antes de tiempo
- El yeso debe estar firme y frío al tacto

Paso 7 — Desmoldar

Una vez seco:

- Flexioná suavemente el molde de silicona
- Retirá la pieza con cuidado
- Apoyá sobre una superficie plana

Paso 8 — Secado completo

Aunque la pieza ya esté dura:

- Dejá secar entre 12 y 24 horas
- Esto permite que el yeso pierda toda la humedad
- Mejora la resistencia final

Paso 9 — Lijado

Una vez completamente seco:

1. Usá la lija N°120
2. Lijá suavemente bordes o imperfecciones
3. Limpiá el polvo con un paño seco o pincel

Paso 10 — Sellado con Barniz

Para proteger y dar mejor terminación:

1. Usá el pincel suave N°5
2. Aplicá una capa fina de barniz brillante
3. Dejá secar completamente

Podés aplicar:

- 1 capa para acabado natural
- 2 capas para mayor brillo y resistencia

Consejos Útiles

Prepará pequeñas cantidades al principio

No mezclar yeso viejo con mezcla nueva

Limpiar herramientas antes que el yeso endurezca

No tirar yeso líquido por el desagüe